

TABELA: USTAWIANIE OBRAZU NA TELEWIZORZE

SZYBKA KALIBRACJA W 10 KROKACH

WWW.KOMPUTERSWIAT.PL

Oto sugerowane ustawienia 10 parametrów dla telewizorów pięciu popularnych marek. Pamiętajcie, że każdy ma nieco inne upodobania...

Ustawienie	Panasonic	PHILIPS	SAMSUNG	SONY	TOSHIBA
1 Tryb obrazu	Obraz ↓ Rodzaj obrazu ↓ Rodzaj obrazu: normalny	Obraz ↓ Ustawienia Smart ↓ Ustawienia Smart: standard	Obraz ↓ Tryb ↓ Tryb: standardowy	Obraz ↓ Tryb obrazu ↓ Tryb obrazu: standardowy	Obraz ↓ Profile ustawień obrazu ↓ Profile ustawień obrazu: standardowy
2 Wyłączenie wzmocnienia kolorów	Obraz ↓ Sterowanie kolorami ↓ Sterowanie kolorami: wyłączony	Obraz ↓ Perf. Pixel HD/Pixel Prec. HD ↓ Wzmocnienie koloru: wyłączony	Obraz ↓ Ustawienia zaawansowane ↓ Odcień skóry: 0	Obraz ↓ Zaawansowane ustawienia ↓ Żywy kolor: wyłączony	Brak ustawienia w menu
3 Współczynnik Gamma	Brak ustawienia w menu	Brak ustawienia w menu	Obraz ↓ Ustawienia zaawansowane ↓ Gamma: 0	Obraz ↓ Zaawansowane ustawienia ↓ Gamma: +1	Obraz ↓ Zaawansowane ustawienia obrazu ↓ Statyczny Gamma: 0
4 Temperatura barwowa	Obraz ↓ Balans bieli ↓ Balans bieli: normalny	Obraz ↓ Odcień ↓ Odcień: normalny	Obraz ↓ Opcje obrazu ↓ Ton kolorów: normalna	Obraz ↓ Temperatura barw ↓ Temperatura barw: neutralne	Obraz ↓ Zaawansowane ustawienia obrazu ↓ Temperatura kolorów: 7
5 Przestrzeń barwowa	Obraz ↓ x.v. Colour ↓ x.v. Colour: Auto	Brak ustawienia w menu	Obraz ↓ Ustawienia zaawansowane ↓ Przestrzeń kolorów: oryginalne	Obraz ↓ Zaawansowane ustawienia ↓ Przestrzeń barw: standardowa	Brak ustawienia w menu
6 Podświetlenie matrycy	Brak ustawienia w menu	Obraz ↓ Perf. Pixel HD/Pixel Prec. HD ↓ Dyn. podśw.: najlepszy obraz	Obraz ↓ Podświetlenie ↓ Podświetlenie: 6	Obraz ↓ Podświetlenie ↓ Podświetlenie: 6	Obraz ↓ Podświetlenie ↓ Podświetlenie: 70
7 Wyłączenie automatycznej optymalizacji	Brak ustawienia w menu	Obraz ↓ Perf. Pixel HD/Pixel Prec. HD ↓ Dyn. kon., Ostr. zaawans.: wyłączony	Obraz ↓ Ustawienia zaawansowane ↓ Kontrast dynamiczny: wył.	Obraz ↓ Zaawansowane ustawienia ↓ Zaaw. zwiększ. kontrastu: wył.	Obraz ↓ Zaawansowane ustawienia obrazu ↓ Resolution+: wł. (poziom 3)
8 Usuwanie artefaktów MPEG	Brak ustawienia w menu	Obraz ↓ Perf. Pixel HD/Pixel Prec. HD ↓ Zmn. usterek MPEG: włączony	Brak ustawienia w menu	Obraz ↓ Redukcja zakłóceń MPEG ↓ Redukcja zakłóceń MPEG: duża	Obraz ↓ Zaawansowane ustawienia obrazu ↓ Redukcja szumów MPEG: średni
9 Ustawienie redukcji szumów *	Obraz ↓ P-NR ↓ P-NR: pośrednie	Obraz ↓ Redukcja szumów ↓ Red. szum.: średni	Obraz ↓ Opcje obrazu ↓ Cyf. red. szumu: średnia	Obraz ↓ Redukcja zakłóceń ↓ Redukcja zakłóceń: mała	Obraz ↓ Zaawansowane ustawienia obrazu ↓ Redukcja szumów: średni
10 Poprawa płynności ruchu	Konfiguracja ↓ Intelligent Frame Creation ↓ Intelligent Frame Creation: włączony	Obraz ↓ Perf. Pixel HD/Pixel Prec. HD ↓ Natural Motion: włączony lub minimum	Obraz ↓ Opcje obrazu ↓ Motion Plus: standardowy	Obraz ↓ Motionflow ↓ Motionflow: wysokie	Obraz ↓ Zaawansowane ustawienia obrazu ↓ Stabilizacja obrazu: wygładzony

* tylko dla telewizji analogowej